

前4辺開閉式ポスターフレーム付き A型サイン

PG-A 片面用

【PG-32R】 屋内 / 屋外バックシート入仕様

PosterGrip®

MADE IN JAPAN


取扱説明書

No.28

■ご使用になる前に必ずお読み下さい。

この度は、PG-A 片面用をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用または設置を行って下さい。お読みになった後は再読できる様大切に保管して下さい。

■各部の名称と使用方法 < 屋外バックシート入仕様 代表図 >



正面のフレームは手で開閉する構造になっています。溝に手をかけて外側に向けフレームを倒す事で4辺開けることができます。付属の表面カバーまたはバックシートを取り出し、ポスターを表面カバーと一緒にセット、バックシート入仕様の場合はポスターをバックシートに入れてセットし、フレームを閉じて完了です。

屋外バックシート入仕様の場合、ポスターを水から守る塩ビ封筒状の袋「バックシート」が表面カバーの代わりに付属されています。バックシートを取り出して広げ、袋の透明面側 (硬い方) に絵柄が向くようにポスターを入れ、上部フタを開けて袋ごとパネルに再度セットしてご使用ください。

安全上のご注意・警告

フレームの開閉に板バネを使用していますので、開閉時に指を挟まない様に注意して下さい。怪我の原因となります。

フレームの断面に触れない下さい。怪我をする恐れがあります。

表面カバー・バックシートが確実にセットされていることを必ず確認して下さい。セット不良の場合、脱落や破損、怪我の原因となります。

設置の際、強い突風が予想される場所や風が強い環境下には設置しないでください。転倒し、故障・破損・怪我等の原因となります。

屋外に設置の際は、水タンクやウエイトを別途お買い求めいただき、転倒・事故防止のため併用をお願い致します。

お子様の使用は危険ですのでおやめ下さい。お子様の手の届かない場所に保管・設置をお願いします。

本体の分解・改造は絶対におやめ下さい。破損や怪我の原因となります。修理の際は販売店にお問い合わせください。