

【PG-44R / TG-44R スプリングスイング式】



取扱説明書

◎本体をキャスター側に傾けて移動してください。